

## **Hochwassergeschädigtes Kunst- und Kulturgut Akute Behandlung und Trocknung von baugebundenem Gut (Wandmalerei, Putz, Stuck etc.)**

Stand: 26.07.2021

Eigensicherung geht vor! Niemals Risiken für die eigene Gesundheit eingehen!

### **1. Überflutete Räume leerpumpen**

- Beim Abpumpen von z. B. Kellern den Grundwasserstand beachten. Risiko von Mörtelausspülungen und statischen Problemen!

### **2. Trocknung von Innenräumen**

- Langsame Trocknung wichtig. Absaugen feuchter Luft (Kondensattrockner).
- Einsatz von geeigneten Ventilatoren (Boden- oder Trommelventilatoren).
- Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist für Luftbewegung/Lüftung zu sorgen! Entstehender Schimmel kann ggf. mit 70%-igem Alkohol abgetötet werden.
- Keine voreilige Abnahme von Putz oder Stuck! Aufgeweichter Putz und Stuck kann bei Trocknung wieder an Festigkeit gewinnen.

Vorsicht ist beim Einsatz folgender Geräte geboten:

- Trockengebläse (mit Wärme): Schäden an hölzerner Ausstattung, Salzausblühungen und Putzverlust droht.
- Mikrowellen-Trockner: Die Wirksamkeit ist begrenzt und mit Risiken verbunden. Bei Gipsstuck können irreversible Schäden entstehen!

### **3. Umgang mit Steinbildwerken (Epitaphe, Altäre, Portale, Skulpturen)**

- Schmutz und Schlamm vorsichtig mit Wasser abspülen. Ggf. Schwämme und Pinsel/Bürsten einsetzen. Achtung vor verseuchten Ablagerungen/PSA nötig.
- Ggf. Auflage von Zellstoffkompressen (Arbocel oder Lagenzellstoff, Küchenpapier) zur Vorbeugung von Ausblühungen.
- Bruchstücke nicht aufeinanderlegen! Holzstücke als Abstandhalter. Geborgene Bruchstücke zusammen aufbewahren.

#### **4. Umgang mit Wandmalereien und durchfeuchtetem Stuck**

- Schmutz und Schlamm vorsichtig mit Wasser abspülen. Keinesfalls mit Schwämmen und Pinseln/Bürsten arbeiten! Auch hier Vorsicht geboten.
- Sich lösenden Putz mit Bemalung oder Stukkaturen nach Möglichkeit mit gepolsterten Stützen abstützen.
- Nichts gegen Stukkaturen und Wandmalereien lehnen!
- Abgefallenen oder stark absturzgefährdeten Stuck bergen und ortsnah lagern.

Möglichst rasch Kontakt mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden (Untere Denkmalbehörden, Bezirksregierung, LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen) aufnehmen! Zustände und Fundsituationen fotografisch dokumentieren! Schon Schnappschüsse können wertvolle Dienste leisten.

#### **Kontakt:**

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen**  
**Referat Restaurierung und Dokumentation**

#### **Referatsleitung**

Dr. Birte Graue

Tel.: 0251 591-3571

Fax: 0251 591-4025

[Birte.Graue@lwl.org](mailto:Birte.Graue@lwl.org)

#### **Restauratorische Fachaufgaben an Objekten aus Holz mit gefassten oder veredelten Oberflächen, Leinwandgemälden und Tafelmalerei**

Dipl.-Rest. Helena Dick

Tel.: 0251 591-6793

Fax: 0251 591-4025

[Helena.Dick@lwl.org](mailto:Helena.Dick@lwl.org)

Restauratorische Fachberatung für die Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Hagen und die Kreise Märkischer Kreis, Olpe, Paderborn, Recklinghausen, Siegen-Wittgenstein außerdem restauratorische Fachaufgaben an Objekten aus Metall (gebietsübergreifend)

Dipl.-Rest. Anke Dreyer  
Tel.: 0251 591-4048  
Fax: 0251 591-4025  
Anke.Dreyer@lwl.org

Restauratorische Fachberatung für die Städte Bielefeld, Bochum, Dortmund, Hamm, Herne und die Kreise Ennepe-Ruhr, Gütersloh, Herford, Hochsauerland, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke, Unna und Warendorf  
außerdem Beratung zu Papiertapeten, Textil  
(gebietsübergreifend)

Stephanie Keinert M.A.  
Tel.: 0251 591-4027  
Fax: 0251 591-4025  
Stephanie.Keinert@lwl.org

Restauratorische Fachberatung für die Stadt Münster, und die Kreise Borken, Coesfeld, Soest, Steinfurt  
außerdem Beratung zu Papiertapeten, Holzschutz, Umgang mit kontaminierten/Biozid belasteten Objekten  
(gebietsübergreifend)

### **Restauratorische Fachaufgaben an Objekten aus Stein, Stuck, Putz und Beton sowie an Architekturoberflächen, Wandmalereien und Farbfassungen auf porösen Materialien**

Dipl.-Rest. Leo Lamprecht  
Tel.: 0251 591-4097  
Fax: 0251 591-4025  
Leo.Lamprecht@lwl.org

Restauratorische Fachberatung für die Städte Bielefeld, Dortmund, Hagen, Hamm, Herne, Münster, Warendorf und die Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Hochsauerland, Recklinghausen, Siegen-Wittgenstein, Soest

Dipl.-Rest. Franziska Tretow  
Tel.: 0251 591-4063  
Fax: 0251 591-4025  
Franziska.Tretow@lwl.org

Restauratorische Fachberatung für die Städte Bochum und Gelsenkirchen und die Kreise Herford, Höxter, Paderborn, Steinfurt, Warendorf

Dipl.-Rest. Friederike Funke  
Tel.: 0251 591-3258  
Fax: 0251 591-4025  
friederike.funke@lwl.org

Restauratorische Fachberatung für die Stadt Bottrop, und die Kreise Ennepe-Ruhr, Lippe, Märkischer Kreis, Minden-Lübbecke, Olpe, Unna

**Kunstwissenschaftliche Forschung als Grundlage von Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten; Restauratorische Fachaufgaben an historischen Farbverglasungen (Glasmalerei)**

Dr. Dirk Strohmann

Tel.: 0251 591-4061

Fax: 0251 591-4025

[Dirk.Strohmann@lwl.org](mailto:Dirk.Strohmann@lwl.org)